

樹脂型枠工法



1. 着工前



2. 下塗材施工



3. 型枠材設置



4. 表層材塗布



5. トップコート塗布



6. 完了